

Descrição

Os controlos Sentiotec podem ser operados com um ou dois sensores, dependendo do modelo.

Pode ser utilizado um sensor de temperatura (F2) como segundo sensor ou, em alguns modelos em modo combinado, o sensor de temperatura e humidade (FTS2).

SENSOR DE TEMPERATURA F1

SET-081-0020

- Incluído em todos os controlos de sauna
- Inclui sensor de temperatura e proteção contra sobreaquecimento (139 °C)
- Ligação por meio de cabo de silicone de 4 fios (0,5 mm²)
- No modo de sensor único, o controlo da sauna só funciona com o sensor de aquecimento.
- No modo de um único sensor, a humidade é temporizada, o valor máximo de humidade que pode ser definido depende da temperatura acima do aquecedor.

SENSOR DE TEMPERATURA F2

SET-081-0035

- Inclui sensor de temperatura
- Ligação por meio de cabo de silicone de 2 fios (0,5 mm²)
- No modo de dois sensores, o controlo da sauna regula a temperatura na cabina de acordo com o valor da temperatura do sensor de bancada.
- No modo combinado com o modo de dois sensores, a humidade é temporizada, o valor máximo de humidade ajustável depende da temperatura do sensor de bancada.

SENSOR DE HUMIDADE

SET-081-0036

- Sensor de bancada opcional para o modo combi
- Inclui componentes de sensores digitais para humidade e temperatura.
- Ligação por meio de cabo de silicone de 5 fios (0,14 mm²; 6m)
- No modo de dois sensores, o controlo da sauna regula a temperatura na cabina de acordo com o valor de temperatura do FTS2.
- No modo de dois sensores com FTS2, o evaporador é controlado de acordo com a humidade real (em % de humidade relativa) na cabina.



Acessórios

Tampa sensor de temperatura

SET-081-0041

DISPONÍVEL EM: