

NO MORE BUGS



O No More Bugs é uma formulação única sem espuma que reduz a tensão superficial da água da piscina, livrando completamente a superfície da piscina de insetos flutuantes. Com a redução da tensão de superfície os insetos não podem flutuar e afundam-se no fundo da piscina onde são filtrados ou aspirados para o esgoto. Este produto foi concebido para remover insetos que se instalam na superfície da água da piscina. Não atua como repelente para dissuadir insetos voadores, tais como vespas que pairam em torno das áreas das piscinas.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Para melhores resultados, acrescente No More Bugs o mais perto possível da zona problemática da piscina.
2. Repetir a aplicação, se necessário.
3. NÃO adicionar ao cesto do skimmer.
4. Os insetos irão afundar-se no fundo da piscina. Filtrar ou aspirar para o esgoto.

DOSAGEM

Adicionar 100ml de No More Bugs por 10.000 litros de água da piscina.

VOLUME DE ÁGUA:	TAXA DE DOSEAMENTO:
10.000L	100ml
30.000L	300ml
60.000L	600ml

Para mais informações, aceda ao nosso website: www.lo-chlor.co.uk